



도구 및 재료



- 가위, 커터칼
- 풀, 목공용 접착제
- 자 또는 삼각자
- 연필
- 끝이 뾰족한 물건
(사용하지 않는 볼펜, 송곳 등)
- 이쑤시개
- 핀셋

조립 방법 팁



- 각 부품의 뒷면에 연필로 제품 번호를 적어두면 어떤 부품인지 알 수 있어 더욱 손쉽게 조립할 수 있습니다.
- 사용하지 않는 볼펜 및 송곳과 같은 끝이 뾰족한 물건과 자를 이용해 접기선을 따라 그으면 작업이 보다 깔끔하게 이루어집니다.
- 풀로 붙이기 전에 접기선을 따라 접고 주름을 잡아주며 필요한 부분은 동글게 말아줍니다.
- 이쑤시개를 이용하여 풀을 얇게 바르면 더 깔끔하게 마무리할 수 있습니다.
- 작은 부품의 경우 핀셋을 사용하면 손쉽게 조립할 수 있습니다.

주의



- 가위와 커터칼, 풀 등은 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두고 사용하십시오.
- 가위나 커터칼과 같은 날카롭거나 뾰족한 물건을 사용할 때는 다치지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 날카롭거나 끝이 뾰족한 물건은 취급시 주의가 필요합니다. 어린이가 휘두르거나 찌르는 행위를 하지 않도록 주의를 주십시오.
- 종이 모형을 사람이나 동물을 향해 던지지 마십시오.
- 유아가 종이 모형을 입에 넣지 않도록 주의하시기 바랍니다.

기호 설명

	조립 부품	(1), (2), (3)...	부품 번호
	조립 설명서	●	글루 탭(빨간색 동그라미) 부품을 다른 부품과 접착
	산 접기선(점선)	●	글루 탭(녹색 동그라미) 부품의 한 부분을 같은 부품의 다른 부분에 접착
	계곡 접기선(점쇄선)	●	글루 탭(파란색 동그라미) 부품을 다른 부품의 뒷면에 접착
	절취선(실선)	●	글루 탭(노란색 동그라미) 두 부품의 뒷면을 접착
	노치선(빨간색 실선)	→	접착면(빨강 화살표)
	절취면	→	끼워서 조립(파란색 화살표) (접착면 아님)
	<p>*산 접기선, 계곡 접기선, 절취선, 노치선, 절취면 등은 종이 모형 모델에 따라 색상이 다르게 표시되어 있을 수 있으니 조립 설명서를 잘 읽고 조립하십시오.</p>	↻	동글게 말기